





- ⑤ パラメータファイルを使用する場合は、パラメータをロードする。

[既存のパラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。以降は、各画面の指示に従って必要なパラメータを入力してください。

[既存のパラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上でファイルからロードされたパラメータファイルを確認する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールの場合は[スキップする]をクリックする。

- ⑥ 「自動インストールの開始」画面で[実行する]をクリックする。

以降はメッセージに従ってください。

手順⑤でパラメータファイルを使用してセットアップする場合は、ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスクを1枚ご用意ください。また、作成したフロッピーディスクは、EXPRESSBUILDERと一緒に保管しておいてください。再セットアップの際にこのフロッピーディスクを使用すれば、パラメータの入力を省略することができます。



- 装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大容量記憶装置コントローラに接続されたハードディスクドライブへインストールする場合は、「ユーザーズガイド」の「導入編」-「応用セットアップ」を参照してください。対応コントローラの確認は、コントローラに添付のセットアップ手順書、またはユーザーズガイドを参照してください。
- Windows Server 2003 R2 x64 Editionsをインストールする場合は、「Windows Server 2003 R2, Standard x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照し「マニュアルセットアップ」を使用してください。

<Linux®>

#### BTO(工場組み込み出荷)モデルの場合

本体の電源をONにするとインストール済みのOSが起動します。続けてLinuxサービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、Linuxの初期導入設定を行ってください。

#### OSが未インストールの場合・再インストールの場合

添付の「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「ユーザーズガイド」の「Linuxのセットアップ」を参照し、「シームレスセットアップ」を行ってください。

インストールパッケージの変更などBTO(工場組み込み出荷)状態とは異なる設定で再インストールを行う場合は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納されている「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーションサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。



- セットアップ時にドライバディスクを作成する必要があります。別途ドライバディスク用に空きフロッピーディスクを1枚または、Flash FDDを1本ご用意ください。
- 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されていません。別途USBフロッピーディスクドライブをご用意ください。
- 本製品はFlash FDDを添付していません。あらかじめ、お客様でオプションのFlash FDDをご準備ください。

#### 障害処理のためのセットアップ


本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定方法について説明します。詳細やその他の設定については、「ユーザーズガイド」の「導入編」-「障害処理のためのセットアップ」をご覧ください。

## Step 8 EXPRESSBUILDERを使ったセットアップをする

「EXPRESSBUILDER」DVDには、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これらを活用することで、TCO(Total Cost of Ownership)の削減、システムダウンの防止、または故障からの早期復旧を図ることができます。ここでは、それらを含めた「EXPRESSBUILDER」DVDの内容について紹介します。



「ユーザーズガイド」の「ソフトウェア編」またはオンラインドキュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。ここで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。



#### EXPRESSBUILDERについて

本装置の光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセットして起動すると、以下のメニューが起動します。

Boot selection	
Os installation***default***	①
Tool menu(Normal mode)	②
Tool menu(Redirection mode)	③

詳しくはユーザーズガイドの「ソフトウェア編」を参照してください。また、Windows PCにセットすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューから各種バンドルソフトウェアのインストールやオンラインドキュメントを参照することができます。


- Os installation  
本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。
- Tool menu (Normal mode)  
本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。
- Tool menu (Redirection mode)  
本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて操作する場合にのみ選択してください。

## Step 9 お客様登録をする

保証書に記載されている保証を受けるためには、ユーザ登録が必要です。

インターネット(ClubExpressサイト)よりユーザ登録を行ってください。

<http://club.express.nec.co.jp>



また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

「NEC コーポレートサイト」 <http://www.nec.co.jp/>

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインストールとセットアップをしてください。Express5800シリーズを末永くご利用ください。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。

(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。)

**ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)**

受付時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日を除く)

#### サービスパックの適用について

本装置にサービスパック(SP)を適用する場合、適用方法はSPの添付状況により異なりますので、ユーザーズガイドの導入編またはNEC コーポレートサイト「<http://www.nec.co.jp/>」を参照してください。

また、Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は、「システムのアップデート」で行ってください。

装置に「NEC Express5800シリーズ Windows® Server 2003 RUR CD-ROM」が添付されている場合がありますが、使用せず破棄するか、装置に添付されている他の媒体と異なった場所に保管してください。

通常、ご使用になられても次のようなメッセージが表示され、セットアップが続行できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度「EXPRESSBUILDER」DVDから「システムのアップデート」を行ってください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。

セットアップメッセージ  
このWindows RURは、この装置には対応していません。  
ご使用の装置を確認してください。

#### 商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnic、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における商標または登録商標です。Red Hat、Red Hat Enterprise Linuxは、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2010

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。